

СРЕДСТВА ДЛЯ ОЧИСТКИ И УХОДА ЗА АНИЛОКСОВЫМИ ВАЛАМИ

Описание

Компания «Респекта» предлагает мощное щелочное средство для глубокой ручной очистки анилоксовых валов от очень сильных загрязнений.

Специальные свойства:

- Благодаря густой консистенции легко наносится на очищаемую поверхность с помощью губки

Способ применения:

Ручная очистка анилоксов

Губкой равномерно нанесите неразбавленный концентрат BioClean Monster на поверхность анилокса. Затем, круговыми движениями, без сильного давления, тщательно обработайте поверхность анилокса щеткой с ворсом из нержавеющей стали (для керамических валов) или с ворсом из фосфористой бронзы (для хромированных анилоксов). Подождите 10 - 15 минут, чтобы средство начало растворять краску. Не допускайте засыхания очистителя на поверхности! Время впитывания средства зависит от температуры помещения, в котором производится очистка. Повторно обработайте очищаемую поверхность щеткой. Начисто промойте анилокс теплой водой (макс. темп. 60°C).

Очистка анилоксов с обертыванием

Губкой нанесите на поверхность неразбавленный концентрат BioClean Monster. С помощью щетки равномерно разотрите концентрат на всей поверхности анилокса. Чтобы избежать высыхания средства на анилоксе, оберните его пленкой на 30-40 минут. Краска в ячейках полностью растворится. Снимите пленку. Тщательно растирая анилокс щеткой, начисто смойте загрязнения теплой водой (макс. темп. 60°C).

После глубокой очистки анилоксов с помощью BioClean Monster рекомендуется регулярно чистить валы с помощью средств BioClean SP (для очистки в печатной машине) или BioClean HD (для очистки в очистительных установках).

Меры предосторожности:

ВНИМАНИЕ! Не допускайте попадания средства на открытые участки кожи и в глаза! Обязательно используйте защитные очки, резиновые перчатки и другие средства индивидуальной защиты! Соблюдайте меры предосторожности!